

The BOB Snack Tray provides a place for your children to keep sippy cups and snacks at their fingertips.

⚠️ WARNING!

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND INSTALLATION INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

- Do not place children on top of Snack Tray or allow them to sit, step on, or ride on Snack Tray.
- Do not place infant car seat on top of Snack Tray. Snack Tray is not intended to be used as an infant car seat adapter.
- Do not exceed 3 lbs/1.3 kg on Snack Tray. Exceeding can create an unstable condition and cause your stroller to tip over, leading to injury.
- Do not jog or use off-road with foods or liquids directly in Snack Tray. Use spill resistant cup for children, and watch for bumps or uneven surfaces while strolling, as contents may spill off of tray.
- Avoid injury from burns. Do not use with hot foods or liquids.
- To avoid finger entrapment or injury, do not remove the tray with children or bystanders near the release buttons or locking plungers.
- Do not allow children to remove the tray.
- Discontinue use if Snack Tray becomes damaged or if any parts are missing.
- The Duallie Snack Tray is intentionally designed not to rotate in order to reduce safety hazards. Do not forcibly rotate Duallie Snack Tray. Doing so may cause damage and injury.
- Do not install or remove Snack Tray unless the stroller is stopped, the parking brake is engaged, and Snack Tray is empty.
- Pull on the front of the Snack Tray to ensure it is properly secured in accessory adapter prior to use.
- Always use harness to secure child.

IMPORTANT NOTES


- Stroller may be folded with Duallie Snack Tray attached. However, a more compact fold can be achieved if Duallie Snack Tray is removed prior to folding stroller. See stroller user guide for folding instructions.

COMPATIBILITY


This Snack Tray is designed for use with BOB Duallie strollers featuring the accessory adapter. See www.bobgear.com for additional compatibility information.

BOB Weather and Sun Shield products are compatible with the Snack Tray. Install Shield on stroller after Snack Tray. Refer to Weather and Sun Shield user guide for proper usage and set up to ensure proper air flow.


SNACK TRAY



STROLLER ACCESSORY ADAPTER



Before September 2015



After September 2015

INSTALL SNACK TRAY

1. Prepare stroller

Set parking brake, rotate canopy towards handlebar (see stroller user guide if necessary).

NOTE: For strollers manufactured prior to September 2015, slide down the covers at the front of the stroller accessory adapters down to expose the receiver sockets (Fig. 1).

2. Align locking end caps





Align each locking end cap on Snack Tray with the respective accessory adapter receiver socket (Fig. 2).

3. Attach Snack Tray

Push locking end caps straight into receiver sockets fully. A click should be heard on each side (Fig. 3).

4. Verify proper attachment

Pull on front of tray to verify tray is securely locked into place (Fig. 4).



REMOVE SNACK TRAY


1. Prepare stroller

Set parking brake, rotate canopy towards handlebar (see stroller user guide if necessary).

2. Remove Snack Tray

Empty tray of all contents. While holding release buttons on both accessory adapters at sides of stroller, pull Snack Tray forward and out of receiver sockets, keeping alignment even left to right as you pull (Fig. 5).

NOTE: For strollers manufactured prior to September 2015, slide the covers at the front of the stroller accessory adapters up to cover the receiver sockets (Fig. 1).



CARE INSTRUCTIONS

Clean with soap or mild detergent, rinse with warm water. Air dry before use. Snack Tray is not dishwasher safe.

LIMITED WARRANTY

BOB Gear by Britax takes pride in its workmanship and strives to manufacture the best products possible. Therefore, we warranty our Snack Tray against defects in material and workmanship subject to the conditions listed below. Since no product is indestructible, it does not cover defects attributable to or resulting from normal wear, abuse or alteration.

The Snack Tray is warranted for one year from the date of original purchase. Warranty is only valid for the original purchaser. Proof of purchase is required to exercise this warranty. Labor and freight charges are not included.

Normal wear, neglect, abuse, accidents, improper use are not covered by this warranty. Warranty claims must be made through BOB Gear by Britax customer service. This warranty is limited to the repair or replacement of the defective part. BOB shall in no event be responsible for consequential or special damages. This limited warranty is the only express or implied warranty applicable to BOB. Any implied warranties, including warranties of merchantability and fitness shall be limited in scope and duration in accordance with this limited warranty.

B.O.B.®, BOB®, BOB Gear®, Britax®, and Duallie® are trademarks owned by BRITAX and are registered in the U.S.A. and/or Canada. All rights reserved. ©2017 Britax Child Safety, Inc.

PLATEAU À COLLATION

Duallie®

Le plateau à collation BOB offre une place pour vos enfants de garder des bouteilles et des collations à la portée de leurs mains.

⚠ MISE EN GARDE!

LE NON-RESPECT DE CES MISES EN GARDE ET DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE FATALES.

- Ne pas placer un enfant sur le plateau à collation, le laisser s'y asseoir ou y poser le pied, ou le promener lorsqu'il s'y trouve.
- Ne pas placer un siège d'auto pour bébé sur le plateau à collation. Le plateau à collation n'est pas conçu pour être utilisé comme adaptateur de siège d'auto pour bébé.
- Ne pas placer plus de 1,3 kg/3 lb sur le plateau à collation, sous peine de déstabiliser la poussette et de la faire tomber, ce qui pourrait entraîner des blessures.
- Ne pas faire de jogging ou emprunter des circuits hors route lorsque des aliments ou des liquides sont dans le plateau à collation. Utiliser des tasses étanches pour enfant et porter attention aux bosses et aux surfaces inégales lors des promenades, car le contenu peut se renverser.
- Pour éviter les brûlures, ne pas utiliser d'aliments ou de liquides chauds.
- Pour éviter les pincements et les blessures aux doigts, ne pas retirer le plateau lorsque des enfants ou des passants sont près des boutons de déverrouillage ou des pousoirs de verrouillage.
- Ne pas laisser les enfants retirer le plateau.
- Ne pas utiliser le plateau à collation s'il est endommagé ou s'il lui manque une pièce.
- Le plateau à collation Duallie est conçu spécialement pour ne pas pivoter afin de réduire les risques de danger. Ne pas forcer le pivotement du plateau à collation Duallie, sous peine de causer des dommages et des blessures.
- Installer ou retirer le plateau à collation seulement si la poussette est arrêtée, que le frein est enclenché et que le plateau à collation est vide.
- Tirez sur l'avant de plateau à collation pour vous assurer qu'il est correctement fixé dans l'adaptateur d'accessoire avant utilisation.
- Toujours utiliser le harnais pour attacher l'enfant.

REMARQUES IMPORTANTES


- Le plateau à collation peut demeurer sur la poussette lorsqu'elle est pliée. Toutefois, la poussette pliée prendra moins de place si le plateau à collation est retiré avant le pliage. Se référer au guide d'utilisation de la poussette pour obtenir les instructions de pliage.

COMPATIBILITÉ


Ce plateau à collation est conçu pour être utilisé avec les poussettes BOB Duallie munies de l'adaptateur d'accessoire. Se rendre au www.bobgear.com pour un complément d'information relatif à la compatibilité.

Les produits de toile de protection contre la pluie et pare-soleil BOB sont compatibles avec le plateau à collation. Installer les protections après avoir installé le plateau à collation. Se référer au guide d'utilisation de la toile de protection ou du pare-soleil pour connaître l'utilisation et l'installation appropriées qui assureront une bonne circulation de l'air.


PLATEAU À COLLATION



L'ADAPTATEUR D'ACCESOIRE DE POUSSETTE



Avant le septembre 2015



Après le septembre 2015

INSTALLATION DU PLATEAU À COLLATION

1. Préparez la poussette

Enclenchez le frein, tournez la capote vers le guidon (consultez le guide d'utilisation de la poussette s'il y a lieu).

REMARQUE : Pour poussettes fabriquées avant le septembre 2015, faites glisser les couvertures à l'avant de les adaptateurs d'accessoire de poussette vers le bas, en découvrant les douilles de réception (Fig. 1).

2. Alignez les poignées de blocage





Alignez chaque les poignées de blocage du plateau à collation sur chaque raccord de languette de fixation de l'adaptateur d'accessoire correspondant (Fig. 2).

3. Fixez le plateau à collation

Poussez les poignées de blocage, bien droit et jusqu'au fond, dans les raccords des languettes de fixation. Vous devriez entendre un clic de chaque côté (Fig. 3).

4. Vérifiez que le plateau est bien fixé

Tirez le devant du plateau pour vous assurer qu'il est bien verrouillé en place (Fig. 4).



RETRAIT DU PLATEAU À COLLATION


1. Préparez la poussette

Enclenchez le frein, tournez la capote vers le guidon (consultez le guide d'utilisation de la poussette s'il y a lieu).

2. Retirez le plateau à collation

Videz le plateau de son contenu. Tout en appuyant sur les boutons de déverrouillage sur les deux adaptateurs d'accessoire sur les côtés de la poussette, tirez le plateau à collation vers l'avant pour le sortir des raccords des languettes de fixation; maintenez l'alignement tel quel, de gauche à droite, pendant que vous tirez (Fig. 5).

REMARQUE : Pour poussettes fabriquées avant le septembre 2015, faites glisser les couvercles à l'avant de les adaptateurs d'accessoire de poussette vers le haut, en couvrant les douilles de réception (Fig. 1).



INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Nettoyez avec du savon ou un détergent doux, rincez à l'eau tiède. Séchez à l'air avant l'utilisation. Plateau à collation n'est pas au lave-vaisselle.

GARANTIE LIMITÉE

L'entreprise BOB Gear by Britax est fière de la qualité de ses produits et s'efforce de réaliser les meilleurs produits possibles. Nous garantissons donc plateau à collation contre les vices de matériaux et de fabrication, sous réserve des conditions précisées ci-après. Aucun produit n'étant indestructible, cette garantie ne couvre pas les vices attribués à, ou résultant de l'usure normale, d'un abus ou d'une modification.

Le plateau à collation est garantie un (1) an à compter de la date originelle d'achat. Seul l'acheteur original peut faire valoir la garantie. Une preuve d'achat sera demandée pour exercer ce droit. Les frais d'envoi et de main d'œuvre ne sont pas compris.

L'usure normale, la négligence, les abus, les accidents et une utilisation inappropriée ne sont pas couverts par cette garantie. Toutes les demandes de reprise ou d'envoi sous garantie doivent être faites auprès du service à la clientèle BOB Gear by Britax. Cette garantie est limitée aux réparations ou au remplacement des pièces défectueuses. BOB ne sera aucunement responsable des dommages indirects ou des dommages et intérêts particuliers. Cette garantie limitée est la seule garantie expresse ou tacite applicable à BOB. Toutes garanties tacites, garanties marchandes et de compatibilité comprises, feront l'objet d'une restriction d'application et de durée en conformité avec cette garantie limitée.

B.O.B.®, BOB®, BOB Gear®, Britax®, et Duallie® sont des marques de commerce de Britax enregistrées aux États-Unis ou/au Canada. Tous droits réservés. ©2017 Britax Child Safety, Inc.

BANDEJA DE APERTIVOS

Duallie®

La bandeja de aperitivos BOB ofrece un lugar para sus hijos a tener sus aperitivos y tazas para bebés a su alcance.

⚠ ADVERTENCIA!

DE NO SEGUIRSE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, PODRÍAN PROVOCARSE LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

- No coloque a los niños encima de la bandeja de aperitivos ni deje que se sienten, se pongan de pie o se monten en ella.
- No coloque el asiento de seguridad para bebés encima de la bandeja de aperitivos. La bandeja de aperitivos no está diseñada para ser utilizada como un adaptador del asiento de seguridad para bebés.
- No coloque más de 1,3 kg/3 lb en la bandeja de aperitivos. Superar este peso puede provocar que el cochechito se desestabilice y vuelque causando una lesión.
- No corra o transite fuera del pavimento con comida o bebida sobre la bandeja de aperitivos. Utilice vasos resistentes a las salpicaduras y vigile los baches y las superficies inestables mientras transite, ya que los contenidos pueden caerse de la bandeja.
- Evite lesiones por quemaduras. No la utilice con comidas o bebidas calientes.
- Para evitar lesiones e impedir que los dedos queden atrapados, no saque la bandeja si hay niños u otras personas cerca de los botones de desbloqueo o los pistones de bloqueo.
- No deje que los niños retiren la bandeja.
- Deje de utilizar la bandeja de aperitivos si está dañada o falta alguna pieza.
- La bandeja de aperitivos Duallie está diseñada expresamente para no girar, con el fin de reducir los riesgos para la seguridad. No gire la bandeja de aperitivos a la fuerza. Esto puede provocar daños y lesiones.
- No instale o retire la bandeja de aperitivos a menos que el cochechito esté parado, el freno de estacionamiento esté activado y la bandeja de aperitivos esté vacía.
- Jale en la parte en frente de la bandeja de aperitivos para asegurar que esté fijada en el adaptador accesorio antes de utilizarla.
- Utilice siempre el arnés para sujetar al niño.

NOTAS IMPORTANTES


- El cochechito puede estar plegado con la bandeja de aperitivos Duallie colocada. Sin embargo, el cochechito se pliega de forma más compacta si se quita la bandeja de aperitivos Duallie antes de plegarlo. Consulte la guía del cochechito para instrucciones sobre cómo plegarlo.

COMPATIBILIDAD


Esta bandeja de aperitivos está diseñada para ser utilizada con cochechitos BOB Duallie que tengan adaptador accesorio. Visite www.bobgear.com para obtener más información sobre compatibilidad.

La Pantalla de Protección y el Protector Solar son compatibles con la bandeja de aperitivos. Instale la pantalla o el protector en el cochechito después de instalar la bandeja de aperitivos. Consulte la guía del usuario de la Pantalla de Protección o el Protector Solar para usarlos correctamente y asegurar una ventilación adecuada.


BANDEJA DE APERTIVOS



ADAPTADOR ACCESORIO PARA COCHECITO



Antes de Septiembre 2015



Después de Septiembre 2015

INSTALAR LA BANDEJA DE APERITIVOS

1. Prepare el cochecito

Active el freno de estacionamiento, gire la capota hacia la barra (consulte la guía de usuario del cochecito si es necesario).

NOTA: Para los cochecitos elaborados antes de septiembre de 2015, deslice hacia abajo las cubiertas de delante de los adaptadores accesorios del cochecito para exponer las cavidades receptoras (Fig. 1).

2. Alinee los casquillos de cierre





Alinee cada uno de los casquillos de cierre de la bandeja de aperitivos con las cavidades receptoras de los adaptadores accesorios (Fig. 2).

3. Instale la bandeja de aperitivos

Presione los casquillos de cierre contra las cavidades receptoras hasta el final. Debería oír un clic en cada lado (Fig. 3).

4. Verifique que se ha instalado correctamente

Tire de la bandeja hacia delante para comprobar que está sujetada en su sitio (Fig. 4).



QUITAR LA BANDEJA DE APERITIVOS


1. Prepare el cochecito

Active el freno de estacionamiento, gire la capota hacia la barra (consulte la guía de usuario del cochecito si es necesario).

2. Quite la bandeja de aperitivos

Saque todos los contenidos de la bandeja. Mientras presiona los botones de desbloqueo en ambos adaptadores accesorios en los laterales del cochecito, tire de la bandeja de aperitivos hacia usted y hacia fuera de las cavidades receptoras, manteniendo la alineación a ambos lados mientras la quita (Fig. 5).

NOTA: Para los cochecitos elaborados antes de septiembre de 2015, deslice hacia arriba las cubiertas de delante de los adaptadores accesorios del cochecito para cubrir las cavidades receptoras (Fig. 1).



INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Limpiar con jabón o detergente suave, enjuague con agua tibia. Deje secar al aire antes de su uso. La bandeja de aperitivos no es apto para el lavaplatos.

GARANTÍA LIMITADA

Nos enorgullece la fabricación del BOB Gear by Britax y aspiramos a fabricar los mejores productos posibles. Por lo tanto, garantizamos nuestra bandeja de aperitivas contra defectos de material o de fabricación, con sujeción a las siguientes condiciones. Dado que ningún producto es indestructible, esta garantía no cubre los defectos que se atribuyan al desgaste natural, al abuso o a la alteración.

La bandeja de aperitivas está garantizada durante un año desde la fecha de compra original. La garantía solo es válida para el comprador original. Para reclamar la garantía se debe presentar la prueba de compra. Los gastos de mano de obra y envío no están incluidos.

Esta garantía no cubre el desgaste natural, la negligencia, el abuso, los accidentes, o uso incorrecto. Las reclamaciones de garantía deben realizarse a través del servicio al cliente de BOB Gear by Britax. Esta garantía está limitada a la reparación o la sustitución de la pieza defectuosa. En ningún caso BOB Gear by Britax será responsable de daños consecuentes o especiales. Esta garantía limitada es la única garantía explícita o implícita aplicable a este producto BOB. Todas las garantías implícitas, incluidas las de comercialización y adecuación, estarán limitadas en alcance y duración de conformidad con la presente garantía limitada.

B.O.B.®, BOB® , BOB Gear®, Britax®, y Duallie® son marcas comerciales propiedad de Britax y registradas en EE. UU. y otros países. Todos los derechos reservados. ©2017 Britax Child Safety, Inc.