



WARM FUZZY INSTRUCTIONS

Congratulations on your purchase of the BOB® Warm Fuzzy. It is designed to provide your child with added comfort. Proper installation and care will provide years of reliable service.

Before attempting to use or attach your new Warm Fuzzy, read and understand these instructions completely to ensure proper assembly and operation. If you are unclear on any point, contact your dealer or Britax Child Safety, Inc. before use.

⚠ WARNING ⚠

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

It is important that the Warm Fuzzy is installed correctly. Improper installation can interfere with the function of the seat harness, resulting in your child not being properly secured and possible injury.

These instructions are written specifically for the installation of the Warm Fuzzy in a BOB Stroller. If you are installing the Warm Fuzzy in another brand of stroller, you need to ensure that it is installed correctly and does not interfere with the proper function of the child restraint/harness system. Failure to do so can result in injury to your child.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Fig. 1 illustrates the components of the harness system. Unfasten crotch strap buckle.
 2. Unfasten all hook & loop sections (red on back side) of Warm Fuzzy.
 3. Place Warm Fuzzy in the stroller seat, making sure the two parallel slots are placed against the seat back and the single slot is on the seat bottom.
 4. Tuck the Warm Fuzzy into the upper and lower corners of the seat back.
 5. Locate the crotch strap and route it through the single slot (Fig 2).
 6. Route each shoulder strap forward, through upper part of each respective slot on Warm Fuzzy seat back (Fig. 2 and 3).
 7. Route hip belt forward, through lower part of each respective parallel slot on Warm Fuzzy seat back (Fig. 3).
 8. Route harness anchor straps on top of Warm Fuzzy seat bottom. (Fig. 2 and 3).
 9. Align and fasten all four sets of red hook & loop fasteners of Warm Fuzzy.
 10. Connect the crotch buckles (Fig. 4). Make sure the straps are not twisted. The Warm Fuzzy is correctly installed with Harness components fully accessible and buckles fastened (Fig. 4).
 11. To properly secure your child in the stroller, refer to your stroller Owner's Manual.
- NOTE:** When using with a BOB Motion, lift the front of the Warm Fuzzy from the crotch strap to access the Fold Strap (Fig. 5).

CARE INSTRUCTIONS

Hand wash warm, dry flat, do not dry clean or iron.

LIMITED WARRANTY

We take pride in the workmanship of BOB Gear® by BRITAX and strive to manufacture the best products possible. Therefore, we warranty our Warm Fuzzy against defects in material and workmanship for the periods and parts set below. Since no product is indestructible, it does not cover defects attributable to or resulting from normal wear, abuse or alteration.

COMPONENTS

Components and fabric are warranted for one year. Warranty is only valid for the original purchaser. Proof of purchase is required to exercise this warranty. Labor and freight charges are not included. Britax reserves the right to discontinue or change fabrics, parts, models or products, or to make substitutions.

NORMAL WEAR

Normal wear, corrosion, neglect, abuse, accidents, improper assembly or maintenance, or the installation of parts or accessories not compatible with the original intended use of the Warm Fuzzy, as sold, are not covered by this warranty.

WARRANTY CLAIMS

Warranty claims must be made through an authorized dealer or BOB Gear® by Britax Customer Service.

This warranty is limited to the repair or replacement of the defective part. Britax shall in no event be responsible for consequential or special damages.

This limited warranty is the only express or implied warranty applicable to this BOB Gear® product and is warranted by Britax Child Safety, Inc. Any implied warranties, including warranties of merchantability and fitness shall be limited in scope and duration in accordance with this limited warranty.




Fig 1 Components of BOB Harness




Fig 2 Warm Fuzzy in Seat




Fig 3 Correct Harness Routing




Fig 4 Warm Fuzzy Correctly Installed




Fig 5 Remove to Access Fold Strap

BOB Gear® by Britax

© 2013 Britax Child Safety, Inc.
4140 Pleasant Road
Fort Mill, South Carolina 29708
(888) 427-4829
(704) 409-1699

INSTRUCTIONS CONCERNANT LE WARM FUZZY

Nous vous félicitons d'avoir acheté le BOB® Warm Fuzzy. Il est conçu afin de garantir un confort maximal pour votre enfant. Si le Warm Fuzzy est installé et entretenu correctement, vous le conserverez pendant des années.

Avant toute tentative d'assemblage ou d'utilisation de votre Warm Fuzzy, veuillez lire attentivement l'ensemble des instructions afin de garantir un bon assemblage et un fonctionnement correct. Si vous n'êtes pas sûr d'un point particulier, veuillez contacter votre revendeur ou directement BOB avant utilisation.

**MISE EN GARDE**

NE PAS SE CONFORMER A CES AVERTISSEMENTS AINSI QU'À CES RECOMMANDATIONS D'ASSEMBLAGE POURRAIT ENTRAINER DE SÉRIEUX ACCIDENTS OU MEME LA MORT.

Il est important d'installer le Warm Fuzzy correctement. S'il est mal installé, le harnais de siège ne sera pas vraiment utile, votre enfant ne sera pas en sécurité et sera potentiellement sujet à des blessures.

Ces instructions sont écrites spécifiquement pour l'installation du Warm Fuzzy dans une poussette BOB. Si le Warm Fuzzy est installé sur une autre marque de poussette, vous devez vous assurer qu'il soit correctement installé et qu'il ne vienne pas gêner le bon fonctionnement du système de harnais/retenu de l'enfant. Ne pas se conformer à ces instructions peut risquer de blesser votre enfant.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. La Fig. 1 vous indique les pièces faisant partie du système de harnais. Détacher la sangle de l'entreceisse.
2. Détacher les boucles et crochets (rouge du côté noir) du Warm Fuzzy.
3. Mettre le Warm Fuzzy dans le siège de la poussette en s'assurant que les deux fentes parallèles soient mises contre l'arrière du siège et que la fente unique se trouve au fond du siège.
4. Rentrer le Warm Fuzzy dans les coins supérieurs et inférieurs de l'arrière du siège.
5. Repérer la sangle d'entreceisse et la faire passer dans la fente unique (Fig. 2).
6. Faire passer chaque sangle d'épaule vers l'avant, au travers de la partie supérieure de chaque fente au dos du siège Warm Fuzzy (Fig. 2 et 3).
7. Faire passer la ceinture pour les hanches vers l'avant, au travers de la partie inférieure de chaque fente parallèle au dos du siège Warm Fuzzy (Fig. 3).
8. Faire passer les sangles pour attacher le harnais, au sommet et vers l'extérieur du fond du siège Warm Fuzzy (Fig. 2 et 3).
9. Aligner et attacher les quatre boucles et crochets (rouge) du Warm Fuzzy.
10. Attacher les boucles d'entreceisse (Fig. 4). S'assurer que les sangles soient bien mises à plat. Le Warm Fuzzy est installé correctement avec des composants de harnais totalement accessibles et les boucles attachées.
11. Pour être sûr que votre enfant soit installé en toute sécurité dans la poussette, se référer à votre Manuel du propriétaire de la poussette.

NOTE: Lors de l'utilisation avec une poussette BOB Motion, soulever l'avant du Warm Fuzzy loin de la sangle d'entreceisse pour accéder à la sangle de pliage (Fig. 5).

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Laver à la main, à l'eau chaude, sécher à plat, ne pas nettoyer à sec et ne pas repasser.

GARANTIE LIMITEE

Nous sommes fiers de la fabrication de BOB Gear® par Britax et nous nous efforçons de manufacturer les meilleurs produits possibles. Par conséquent, nous garantissons nos Warm Fuzzy contre les défauts en matériel et en fabrication pour le temps et les morceaux tels que d'écrits en bas, sujet aux conditions décrites ci-bas. Puis qu'aucun produit est indestructible, la garantie ne couvre pas les défauts et ou les résultats d'usure normale, d'abus ou de modifications.

COMPOSANTES

Les composantes et le matériel sont garantis pour un an. La garantie est valable seulement pour l'acheteur original. La preuve d'achat est requise pour user la garantie. La main-d'œuvre et les frais de transport ne sont pas inclus. Britax réserve le droit de discontinuer ou changer le tissu, les morceaux, les modèles, les produits ou de faire des substitutions.






USURE NORMALE

L'usure normale, la corrosion, la négligence, l'abus, les accidents, le montage ou l'entretien incorrect, ou l'installation des parties ou accessoires non compatibles avec l'intention originale de le plateau à collation telle que vendue, ne sont pas couverts par cette garantie.

RECLAMATION SOUS LA GARANTIE

Les réclamations sous la garantie doivent être faites à travers d'un fournisseur autorisé ou la service clientèle de BOB Gear par Britax. Cette garantie est limitée à la réparation ou le remplacement de la partie défectueuse. Britax ne sera aucunement responsable pour les dommages spéciaux ou indirects.

Cette garantie limitée est la seule garantie écrite ou sous-entendue pour ce produit BOB Gear® et est garantie par Britax Child Safety, Inc. Toutes garanties sous-entendues inclus les garanties de valeur commerciale et d'aptitudes seront limitées en envergure et durée de temps selon la garantie limitée.

**Fig 1 Composants du harnais BOB****Fig 2 Warm Fuzzy dans le siège****Fig 3 Bien mettre le harnais****Fig 4 Warm Fuzzy correctement installé****Fig 5 Retirer le Warm Fuzzy pour accéder la sangle de pliage****BOB Gear® by Britax**

© 2013 Britax Child Safety, Inc.
4140 Pleasant Road
Fort Mill, South Carolina 29708
(888) 427-4829
(704) 409-1699

INSTRUCCIONES WARM FUZZY

Felicitaciones por su compra del BOB® Warm Fuzzy. Está diseñada para proveer confort adicional para su niño. Instalación y cuidado apropiado le proveerá años de servicio confiable.

Antes de intentar utilizar o instalar su Warm Fuzzy, leer y comprender estas instrucciones para asegurar el montaje y funcionamiento correcto. Si no está seguro sobre cualquier punto, contactar con su distribuidor o Britax Child Safety, Inc. antes de su uso.

⚠️ ADVERTENCIA ⚠️

SI NO SE OBSERVAN ESTAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE MONTAJE, PODRÍAN RESULTAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

Es importante que el Warm Fuzzy esté instalado correctamente. Una instalación incorrecta puede interferir con la función del arnés del asiento, lo que resulta en su niño no estar adecuadamente sujeta y posible lesiones.

Estas instrucciones están escritas específicamente para la instalación del Warm Fuzzy en un cochecito BOB. Si va a instalar el Warm Fuzzy en otra marca de cochecito, es necesario asegurarse de que está instalado correctamente y no interfiere con el funcionamiento correcto del sistema de retención / arnés. No hacerlo puede resultar en lesiones a su niño.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Fig. 1 ilustra los componentes del sistema de arnés. Suelte la hebilla de correa de la entrepierna.
2. Afloje todos sujetadores gancho y lazo (rojo en la parte posterior) del Warm Fuzzy.
3. Coloque el Warm Fuzzy en el asiento del cochecito, asegurándose de que las dos ranuras paralelas se colocan en el respaldo del asiento y la ranura sola se encuentra en la parte inferior del asiento.
4. Meta el Warm Fuzzy en las esquinas superior e inferior de la parte posterior del asiento del cochecito.
5. Localice la correa de la entrepierna y la ruta a través de la ranura sola (Fig. 2).
6. Pase cada correa del hombro hacia adelante, a través de la parte superior de cada ranura correspondiente en la parte posterior del Warm Fuzzy (Fig. 2 y 3).
7. Pase la correa de la cadera hacia adelante, a través de la parte inferior de cada ranura paralelo correspondiente en la parte posterior del Warm Fuzzy (Fig. 3).
8. Pase las correas de anclaje del arnés en la parte superior de la parte inferior del Warm Fuzzy (Fig. 2 and 3).
9. Alinee y fije los cuatro conjuntos de sujetadores gancho y lazo del Warm Fuzzy.
10. Conectar las hebillas de la entrepierna (Fig. 4). Asegúrese de que las correas no estén torcidas. El Warm Fuzzy está instalado correctamente con los componentes del arnés accesibles completamente y las hebillas fijadas (Fig. 4).
11. Para sujetar adecuadamente su niño en el cochecito, consulte el guía del usuario del cochecito.

NOTA: Cuando se utiliza con un cochecito BOB Motion, levante la parte delantera del Warm Fuzzy lejos de la correa de la entrepierna para acceder a la correa de pliegue (Fig. 5).

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Lavar a mano con agua tibia, plana y seca, no debe limpiar en seco o planchar.

GARANTÍA

Nos enorgullece la fabricación de BOB Gear® de Britax y nos esforzamos por fabricar los mejores productos posibles. Por consiguiente, garantizamos nuestros Warm Fuzzy contra defectos de materiales y de mano de obra por los períodos y para las piezas que se establecen a continuación, con sujeción a las condiciones que se indican. Dado que ningún producto es indestructible, no están cubiertos los defectos atribuibles al desgaste normal, maltrato o alteración, o que resulten de ellos.

ESTRUCTURA Y COMPONENTES

Los componentes y la tela están garantizados por un año. La garantía es válida únicamente para la compra original. Para hacer efectiva esta garantía se requiere una prueba de la compra. No están incluidos la mano de obra y los cargos de flete. Britax se reserva el derecho de discontinuar o cambiar telas, piezas, modelos o productos, o hacer sustituciones.

DESGASTE NORMAL

El desgaste normal, corrosión, negligencia, maltrato, accidentes, montaje o mantenimiento incorrectos, o la instalación de piezas o accesorios incompatibles con el uso original previsto del Warm Fuzzy, como se vendió, no están cubiertos por esta garantía.

RECLAMACIONES DE GARANTÍA

Las reclamaciones de garantía deben hacerse a través de un distribuidor autorizado o el servicio al cliente de BOB Gear de Britax. Esta garantía se limita a la reparación o reemplazo de la pieza defectuosa. Britax no será responsable en ningún caso de daños consiguientes o especiales.

Esta garantía limitada es la única garantía expresa o implícita aplicable a este producto BOB Gear®, y está asegurada por Britax Child Safety, Inc. Toda garantía implícita, incluidas las garantías de comerciabilidad y aptitud, se limitará en alcance y duración de acuerdo con esta garantía limitada.




Fig 1 Componentes del arnés de BOB




Fig 2 Warm Fuzzy en el cochecito




Fig 3 Enrutamiento del arnés correcto




Fig 4 Warm Fuzzy instalado correctamente




Fig 5 Quite el Warm Fuzzy para acceder el correa de pliegue

BOB Gear® by Britax

© 2013 Britax Child Safety, Inc.
4140 Pleasant Road
Fort Mill, South Carolina 29708
(888) 427-4829
(704) 409-1699