



INSTRUCTIONS CONCERNANT LA TOILE DE PROTECTION IMPERMÉABLE DE LA POUSSETTE REVOLUTION

(800) 893-2447 www.bobgear.com email- info@bobgear.com Ph: (208) 375-5171
Fax: (208) 375-5172, BOB Trailers, Inc. 5475 Gage St. Boise, ID 83706

Félicitations pour l'achat de votre Toile de Protection Imperméable BOB. Celle-ci a été conçue afin de protéger votre enfant des intempéries. Une installation correcte et un bon entretien de votre toile vous permettront de pouvoir utiliser celle-ci pendant de nombreuses années, et ceci en toute confiance.

Avant de débiter l'assemblage ou l'utilisation de votre nouvelle Toile de Protection Imperméable, veuillez lire ces instructions avec attention et dans leur totalité, ceci afin de vous assurer d'un bon assemblage et d'une utilisation correcte. S'il vous restait la moindre question, contactez votre revendeur BOB avant d'utiliser votre toile.

⚠ AVERTISSEMENTS ⚠

Ce produit a été conçu exclusivement pour être utilisé en conjonction avec la poussette BOB Revolution et les poussettes 'Stroller Strides'. Cette toile imperméable ne convient ni à d'autres poussettes ni à d'autres produits.

La toile Imperméable est fabriquée avec une matière textile non perméable à l'air. Pour éviter tout danger d'étouffement et de températures excessives:

- Respectez à la lettre toutes les instructions d'assemblage.
- Assurez-vous qu'aucune des fentes d'aération ne soit obstruée, tel que cela est illustré en Fig. 1.
- La toile imperméable n'a pas été conçue pour fonctionner avec l'adaptateur optionnel du siège auto enfant et avec le siège auto enfant.
- Ne pas utiliser la toile imperméable lorsque la température dépasse les 65oF/18oC. Si la toile est utilisée dans des conditions de températures plus élevées, les conditions à l'intérieur de la toile deviendront dangereuses.
- Ne jamais laisser un enfant seul sans surveillance dans sa poussette.
- Lorsque vous ne vous servez pas de la toile, veuillez la garder hors de portée des enfants.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Commencez par trouver la position de la toile de protection solaire ainsi que celle du rabat arrière de la toile solaire qui permettra de recevoir la Toile de Protection Imperméable.

A) Faites pivoter la toile de protection solaire afin de la positionner, tel que cela est indiqué en Fig.2.

B) Tirez sur le cordon de la toile solaire afin de ramener le tissu sous la toile. Resserrez le cordon autobloqueur tout contre la toile solaire de telle façon que le tissu reste en place, tel que cela est indiqué en Fig.3.

Très important: Lors de l'utilisation de la Toile de Protection Imperméable, le rabat arrière de la toile solaire doit être repositionné tel que cela est expliqué ci-dessous et de telle façon que la ventilation se fasse sans problème, évitant ainsi tout danger d'étouffement.




Fig. 1 Fentes d'aération non obstruées



Fig. 2 Toile Solaire positionnée



Fig. 3 Réglage du Cordon de Serrage



Fig. 4 Rabat de la Toile Solaire rabattu vers l'avant



Fig. 5 Espace non obstrué entre l'arrière du siège et la Toile

C) Rabattez le rabat de la toile vers l'avant et attachez-le à la bande Velcro qui se trouve sur la toile solaire, tel que cela est indiqué en Fig.4. Remarque: les instructions concernant le rabat de la toile solaire décrivent également cette étape essentielle. D) Inspectez l'ouverture à l'arrière de la poussette (voir Fig. 5), afin de vous assurer que l'espace permettant la circulation de l'air, entre le haut du dos du siège et la toile, n'est pas obstrué.

2. Positionnez la Toile Imperméable sur la poussette de telle façon que le rabat arrière retombe sur l'arrière (entre les deux côtés du guidon) et que la couture au dessus de la fenêtre soit située par dessus l'avant du support de la toile solaire (voir Fig.6).

3. Tirez sur le cordon élastique qui se trouve de chaque côté et faites-le passer sous les boutons noirs anti-chocs, tel que cela est indiqué en Fig.7. Une ouverture, à mi-hauteur de chaque côté, en tissus gris, permet d'accéder au cordon élastique.

4. Trouvez les boucles aux extrémités du cordon élastique, là où elles sortent du rabat arrière de la Toile de Protection Imperméable. En procédant d'un côté à la fois, attachez la boucle de l'extrémité du



Fig. 6 Toile de Protection Imperméable placée sur le support



Fig. 7 Elastique sous le bouton



Fig. 8 Fixation Avant



Fig. 9 Elastique sous le châssis



Fig. 10 Protection Imperméable placée sur le bord avant de la toile solaire

cordons élastiques autour du bouton anti-choc noir (du même côté que la boucle), tel que cela est indiqué en Fig.7 (Côté droit illustré ici). Les autobloquants du cordon permettent d'agrandir ou de réduire la taille de la boucle, réglant ainsi la tension du cordon.

5. L'avant de la Toile de Protection Imperméable s'attache au châssis inférieur à l'avant de la poussette. Positionnez la manche inférieure d'arrivée d'air de telle façon qu'elle soit centrée entre la gauche et la droite au-dessus de l'avant de la poussette. Accrochez ensuite le bord élastique de la protection sous le rebord de l'avant de la poussette tel que cela est indiqué en Fig.8.

6. Assurez-vous que le bord élastique de la Toile de Protection Imperméable est enveloppé sous le tube du châssis au niveau du sol tel que cela est indiqué en Fig.9. Après avoir entièrement installé la Toile de Protection Imperméable, assurez-vous que les fentes d'aération arrière sont bien alignées à l'espace entre le haut de l'arrière du siège et la Toile et que l'ouverture n'est pas bouchée (voir Fig. 1).

7. Pour installer votre enfant dans la poussette, retirez le dessus de la Toile de Protection Imperméable de la poussette et faites-le passer par dessus le bord avant de la toile solaire (voir Fig. 10). Ceci tiendra temporairement la protection imperméable à l'écart et vous permettra de mieux



Fig. 11 Toile de Protection Imperméable correctement installée

installer votre enfant dans son siège.

8. Une fois que votre enfant est attaché de façon sûre au harnais de sécurité (nous vous renvoyons ici au Manuel d'Utilisation de la poussette en ce qui concerne l'utilisation correcte du système de harnais de sécurité), ramenez la Toile de Protection Imperméable du dessus de la protection solaire et re-installez-la de façon sûre sous le rebord de l'avant de la poussette (voir Fig.8).

Fig. 11: illustration d'une Toile de Protection Imperméable correctement installée.

CONSEILS D'ENTRETIEN:

Lavez à la main et à l'eau froide, faites sécher sur fil à linge. Repassage et lavage à sec interdits.

GARANTIE LIMITEE:

La compagnie BOB Trailers Inc. est fière de la qualité des produits qu'elle fabrique et travaille dur afin de produire les meilleurs produits possibles. Nous garantissons donc nos Toiles de Protection Imperméables contre tous vices de matériaux et de fabrication, sous réserve des conditions détaillées ci-dessous. Puisque aucun produit n'est indestructible, cette garantie ne couvre pas les vices attribuables ou résultants d'une usure normale, d'un abus ou d'une modification.

- La Toile de Protection Imperméable de la Poussette Revolution est garantie pendant un an à compter de sa date d'achat.
- La garantie n'est valable que pour la personne qui aura acheté la toile en état neuf.
- Une preuve d'achat sera demandée avant de pouvoir exercer cette garantie.
- Les frais d'envoi et de main d'œuvre ne sont pas compris.
- Une usure normale, les négligences, l'abus, les accidents ainsi qu'un mauvais usage de ce produit ne sont pas couverts par la garantie.
- Toutes les demandes concernant cette garantie doivent être faites auprès d'un revendeur agréé.
- Cette garantie est limitée aux réparations ou au remplacement de la pièce défectueuse. BOB ne sera aucunement responsable des dommages indirects ou des dommages intérêts-spéciaux.
- Cette garantie limitée est la seule garantie expresse ou tacite qui s'applique à BOB. Toute garantie tacite, y compris les garanties de qualité marchande et d'aptitude à l'emploi, devra être limitée en temps et en ampleur en conformité avec cette garantie limitée.